

IP44.de connect

Gebrauchsanweisung

Standard Anschlussoption:

1. Netzanschluss auf Spannungsfreiheit prüfen.
2. Die Verbindungen mit den gewählten Anschlüssen verlegen (Y-Verteilerbox, H-Verteilerbox oder Stecker/ Buchse). Alle Verbindungen dürfen nur horizontal und nicht vertikal verlegt werden. Jegliche Anschlüsse dürfen nur **oberirdisch** und **nicht im Erdreich** verlegt werden.
3. Die TWISTLOCK-Verriegelungen rasten beim Zusammenstecken durch festen Druck hör- und spürbar ein (Pfeil auf Schloss zu) – siehe Abbildung.
4. Durch einfaches Drehen lassen sich die TWISTLOCK-Verriegelungen sofort wieder lösen (Pfeil auf Schloss auf) – siehe Abbildung.
5. Die Leuchten gemäß Gebrauchsanweisung der einzusetzenden Leuchten: shot connect, stic F connect, slat spike connect, vic connect oder piek connect anschließen.
6. Eventuell nicht angeschlossene Buchsen mit der Verschlusskappe Buchse verschließen, da sonst keine Dichtigkeit nach Schutzart IP68 gewährleistet ist.
7. Die Netz-Anschlussverbindung mit der Schutzkontaktsteckdose verbinden.
8. Schutzkontaktsteckdosen müssen der erforderlichen Schutzart entsprechen.
9. Die Netz-Anschlussverbindung darf keinesfalls vergossen werden.

Hinweis:

Die oberirdisch verlegten Zuleitungen entsprechen H05RN-F3G0,75 und H07RN-F3G1,5.

Montagehinweis:


Die connect-Bestandteile dürfen nicht mit stark sauren oder alkalischen Böden, oder anderen aggressiven Substanzen, Chemikalien, Düngemitteln oder Rindenmulch in Kontakt kommen.

Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von IP44.de connect durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.

Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Komponenten entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bei nachträglichen Änderungen an den Komponenten erlischt die Gewährleistung.



IP44.de connect

Gebrauchsanweisung

Anschlussoption Erd-Anschluss-Kit:

1. Stromzuleitung vom Haus auf Spannungsfreiheit prüfen.
2. Abzweigkasten des Erdanschlusses unterirdisch mit Stromzuleitung vom Haus verbinden.
3. Gewählte Anzahl von Erdkabeln (H05RN8-F3G0,75) aus Abzweigkasten in **oberirdischen** Bereich herausführen.
4. Aquastop der Anschlussverbindung **ausschließlich oberirdisch** verlegen.
5. Vor Installation Abdeckkappe der connect-Buchse entfernen.
6. Die Verbindungen mit den gewählten Anschlüssen verlegen (Y-Verteilerbox, H-Verteilerbox oder Stecker/Buchse). Alle Verbindungen dürfen nur horizontal und nicht vertikal verlegt werden. Jegliche Anschlüsse dürfen nur **oberirdisch** und **nicht im Erdreich** verlegt werden.
7. Die TWISTLOCK-Verriegelungen rasten beim Zusammenstecken durch festen Druck hör- und spürbar ein (Pfeil auf Schloss zu) – siehe Abbildung.
8. Durch einfaches Drehen lassen sich die TWISTLOCK-Verriegelungen sofort wieder lösen (Pfeil auf Schloss auf) – siehe Abbildung.
9. Die Leuchten gemäß Gebrauchsanweisung der einzusetzenden Leuchten: shot connect, stic F connect, slat spike connect, vic connect oder piek connect anschließen.
10. Eventuell nicht angeschlossene Buchsen mit der Verschlusskappe Buchse verschließen, da sonst keine Dichtigkeit nach Schutzart IP68 gewährleistet ist.
11. Netzspannung wieder herstellen und jede Leuchte auf ordnungsgemäßen Anschluss überprüfen. Danach Stromzuleitung wieder in spannungsfreien Zustand bringen.
12. Abzweigkasten ordnungsgemäß mit Schrauben verschließen.
13. Vergießen des Abzweigkastens gemäß Montageanleitung Abox XT (siehe Rückseite Gießharz-Beutel)
14. Nach Einhalten der Gelierzeit sind die Leuchten betriebsbereit.

Hinweis:

Die oberirdisch verlegten Zuleitungen entsprechen H05RN-F3G0,75 und H07RN-F3G1,5.

Montagehinweis:


Die connect-Bestandteile dürfen nicht mit stark sauren oder alkalischen Böden, oder anderen aggressiven Substanzen, Chemikalien, Düngemitteln oder Rindenmulch in Kontakt kommen.

Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von IP44.de connect durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.

Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Komponenten entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bei nachträglichen Änderungen an den Komponentenerlicht ist die Gewährleistung.



- 1 connect-Leuchten
- 2 TWISTLOCK-Verriegelung
- 3 Y-Verteilerbox
- 4 IP44.de connect-Anschluss
- 5 Erdkabel mit Aquastop
- 6 Abzweigkasten
- 7 Stromzuleitung vom Haus